

bg

uk

1



2



Wiser app




Wiser

Schneider Electric

NU353718, NU353730,
NU353754, NU353720

💡...W		
LED 200 W	1050 VA	1000 VA
2200 W	C 10 A, 140µF	
2000 W	200 W	
	500 VA	



bg

Релеен прекъсвач Wiser 10 A

Необходими аксесоари

Да се изпълнява с:

- Рамка със съответната конструкция

Аксесоари

Да се изпълнява с:

- Носеща пластина с желаната форма.

Предварителни условия и аксесоари

- Изисква се **смартфон/таблет** с активирана функция Bluetooth (указан по-долу като **смартфон**) с версия на Bluetooth 4.1 или по-нова. Операционни системи: Android™ 5.1 или по-нова, Apple® iOS 10.3 или по-нова.
- Изтеглете **приложението Wiser** на смартфона си. Можете да използвате приложението за вдвояване, настройване и управление на устройства Wiser.
- Управление на дома по интернет: Прибавете към системата си Wiser модула за управление **Wiser Home Touch**.

Достъпна е информация за продукта

По-подробна информация за продуктите е достъпна в Интернет -> Изтегляне на документ

 http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NU3537xx_NU5537xx_HWadd_BG

За Вашата безопасност

 **ОПАСНОСТ**
РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, ЕКСПЛОЗИЯ ИЛИ ВОЛТОВА ДЪГА

Електрическият монтаж трябва да се провежда само от опитни професионалисти. Опитните професионалисти трябва да имат доказани задълбочени познания в следните области:

- Свързване към инсталационни мрежи
- Свързване на няколко електрически устройства
- Полагане на електрически кабели
- Стандарти за безопасност, местни правила и разпоредби за поставяне на кабели

Неспазването на тези инструкции ще доведе до смърт или сериозно нараняване.

 **ОПАСНОСТ**
Съществува риск от фатално нараняване от електрически удар.

Възможно е по изхода да тече електрически ток дори при изключено захранване.

- Когато работите с изделието: Винаги изключвайте устройството от захранването посредством предпазител във входящата верига.

Неспазването на тези инструкции ще доведе до смърт или сериозни наранявания.

Запознаване релейния прекъсвач Wiser 10 A

С помощта на релейния прекъсвач Wiser 10 A (от тук нататък наричан **релеен прекъсвач**) можете да превключвате омични, индуктивни или капацитивни натоварвания.

Опции за управление

Управление на помещението За да се задейства релейният прекъсвач в дадено помещение, той може да бъде вдвоен със смартфона ви или друго устройство Wiser. Този тип вдвояване представлява фабрична настройка по подразбиране.

Управление на дома: Можете да управлявате устройствата Wiser по интернет с помощта на Wiser Home Touch.



Управление на обекта: Релейният прекъсвач може винаги да бъде управляван директно на обекта. Можете също да свържете всякакъв брой механични бутони.

Функции

Свойства:

- Работа с удължаващ елемент (механичен бутон)

Настройки:

- Нулиране до настройки по подразбиране/Bluetooth

Допълнителни функции на приложението (настро0-ка по подразбиране: без активни функции):

- Режим на таймер
- Импулсен генератор
- Времево превключване (превключване за работни дни, функция за астро и произволно превкл2-ване)
- Показване на LED индикатор за състояние (напр. включено натоварване, осветление за ориентация)
- Сдвояване с други устройства

Поставяне на релейния прекъсвач



-  Механичен бутон на връзката за удължаващия елемент (по избор)

Отстраняване на рамката



- Отстранете рамката.
- Издърпайте бутона.

uk

Wiser релейний вимикач 10 A

Необхідні аксесуари

Для заповнення:

- Рамка у відповідному дизайні

Допоміжні пристрої

Для заповнення:


- Несуча пластина потрібної конструкції.

Передумови та аксесуари

- Потрібен Bluetooth-сумісний **смартфон/планшет** (далі в тексті **смартфон**) з Bluetooth 4.1 або вище. Оперційні системи: Android™ 5.1 або вище, Apple® iOS 10.3 або вище.
- Завантакте **програму Wiser** на свій смартфон. Цю програму можна використовувати для з'єднання, настроювання та керування пристроями Wiser.
- Домашній контроль через Інтернет: Доповніть свою систему Wiser блоком керування **Wiser Home Touch**.

Доступна інформація про продукт

Докладніша інформація про продукт доступна в Інтернеті -> Завантажити документ



Для вашої безпеки

 **НЕБЕЗПЕЧНО**
РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ВИБУХУ Й ДУГОВОГО ПРОБОЮ

Встановлення електричного обладнання повинне здійснюватися тільки кваліфікованими спеціалістами з дотриманням правил техніки безпеки. Кваліфіковані спеціалісти повинні мати підтверджену кваліфікацію в наступних областях:

- Під'єднання до інсталяційних мереж
- Під'єднання кількох електроприладів
- Прокладання електричних кабелів
- правила техніки безпеки, місцеві норми й правила електричного монтажу.

Нехтування цими інструкціями призводить до смерті або серйозних травм.

 **НЕБЕЗПЕНА**
Ризик смертельної травми через ураження електричним струмом.
Навіть коли навантаження вимкнено, вивід може проводити електричний струм.

- Під час роботи з пристроєм: завжди відключайте пристрій від джерела живлення за допомогою запобіжника вхідного кола.

Нехтування цими інструкціями призводить до смерті або серйозних травм.

Загальні відомості про Wiser релейний вимикач 10 A

За допомогою Wiser релейного вимикача 10 A (далі в тексті **релейний вимикач**) ви можете перемикати омичне, індуктивне або ємнісне навантаження.

Можливості керування

Керування в приміщенні: Щоб увімкнути релейний вимикач в приміщенні, його можна з'єднати зі смартфоном або з іншим пристроєм Wiser. Цей тип з'єднання є заводським налаштуванням за замовчуванням.

Керування в будинку: Ви можете керувати пристроями Wiser через Інтернет за допомогою Wiser Home Touch.



Робота на об'єкті: Релейний вимикач завжди можна контролювати безпосередньо на об'єкті. Ви також можете підключити будь-яку кількість механічних кнопок.

Функції

Властивості:

- Робота з блоком розширення (механічна кнопка)

Налаштування:

- Скидання до налаштувань за замовченням/повернення до Bluetooth

Додаткові функції програми (настройка за замовчуванням: немає активних функцій):

- Режим таймера
- Генератор імпульсів
- Таймер (функція перемикання в будні дні, за астрономічними даними, у випадковому порядку)
- Світлодіодний індикатор стану (наприклад, навантаження ввімкнено, індикатор орієнтації)
- Підключення до інших пристроїв

Монтаж релейного вимикача





-  Механічна кнопка на з'єднанні блока розширення (опціонально)


Зняття кришки




- Зніміть рамку.
- Висуньте кнопку.










Настройване на релейния прекъсвач

Сдвояване на релейния прекъсвач



Ⓐ LED индикатор за състояние (червен/зелен)

Управление на помещението
Релеен прекъсвач <-> смартфон

Изберете функцията, за да добавите нови устройства към приложението Wiser. Следвайте инструкциите в приложението Wiser.



Моля, обърнете внимание, че:


- можете да сдвоите максимум 15 смартфона с релейния прекъсвач;
- трябва да държите двете устройства в диапазона им на Bluetooth помежду им по време на сдвояването;
- режимът на сдвояване е активен за 30 сек.

Управление на помещението

Управление на устройство Wiser <-> Устройство Wiser

Първо настройте управляващото устройство Wiser и след това устройството Wiser, което ще бъде управлявано в режим на сдвояване.

Режим на сдвояване:



Сдвояването се извършва автоматично.




Можете да сдвоите максимум 10 устройства Wiser помежду си.

Управление на дома:

Релеен прекъсвач <-> смартфон

-> Вижте информацията за продукта 


Нулиране на настройките до настройките по подразбиране



Всички данни за конфигурация, потребителски данни и мрежови данни се изтриват.

След това всички настройки се задават на такива по подразбиране (вижте функциите).

Нулиране до Bluetooth



Устройството е нулирано до настройки по подразбиране и Bluetooth.

Управление на релейния прекъсвач



Включете и изключете натоварването с помощта на релейния прекъсвач или удължаващия елемент.

Какво да направя, ако има проблем?

Свързаното натоварване не се включва:

- Проверете захранването.
- Изключете и включете отново релейния прекъсвач.
- Проверете натоварването.
- Когато има външен бутон, проверете кабелите към него.
- Сдвоете повторно сдвоени устройства Wiser.

Технически данни

Номинално напрежение:	AC 230 V ~, 50 Hz
Номинална мощност:	 ...W
В готовност:	макс. 0.4 W
Свързващи клеми:	Изводи за винт за макс. 2 x 2.5 mm ² 0.5 Nm
Удължаващ елемент:	Единичен бутон, неограничен брой макс. 50 m
Защита на предпазител:	Прекъсвач 16 A
Номинален ток:	10 A, cosφ = 0.6
Честотна лента:	2.4 GHz
Капацитет на предаване:	2.5 mW не:



Изхвърляйте устройството разделно от битовите отпадъци, в официален пункт за събиране. Професионалното рециклиране предпазва лица и околната среда от потенциални негативни последици.

Търговски марки

- Apple® и App Store® са имена на марки или регистрирани търговски марки на Apple Inc.
- Google Play™ Store и Android™ са имена на марки или регистрирани търговски марки на Google Inc.

Другите марки и регистрирани търговски марки принадлежат на съответните си собственици.

Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото, Schneider Electric Industries, декларира, че този продукт е в съответствие с най-важните изисквания и други съответни предписания на ДИРЕКТИВА 2014/53/ЕС ОТНОСНО РАДИОСЪОРУЖЕНИЯТА. Декларацията за съответствие може да бъде изтеглена от: schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Ако имате технически въпроси, моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти във Вашата страна.

schneider-electric.com/contact

Настроювания релейного вимикача

Підключення релейного вимикача



Ⓐ Индикатор стану (червоний/зелений)

Керування в приміщенні:

Релейний вимикач <-> смартфон

Виберіть функцію для додавання нових пристроїв у програмі Wiser. Дотримуйтесь інструкцій у програмі Wiser.




Зверніть увагу!

- Ви можете підключити максимум 15 смартфонів до релейного вимикача.
- Під час з'єднання тримайте обидва пристрої в межах дії Bluetooth один одного.
- Режим з'єднання активний протягом 30 с.

Керування в приміщенні:

Керуючий перемикач Wiser <-> Пристрій Wiser

Спочатку встановіть керуючий перемикач Wiser, а потім пристрій Wiser, яке буде керуватися в режимі з'єднання.

Режим з'єднання: 

З'єднання відбувається автоматично.



Ви можете з'єднати максимум 10 пристроїв Wiser один з одним.

Керування в будинку:

Релейний вимикач <-> смартфон

-> Див. інформацію про продукт 


Скидання до налаштувань за замовченням



Усі дані конфігурації, користувацькі та мережеві дані видаляються.

Потім усі налаштування встановлюються на значення за замовчуванням (див. функції).

Повернення до Bluetooth



Пристрій скидається на налаштування за замовчуванням і повертається до Bluetooth.

Експлуатація релейного вимикача



Увімкніть і вимкніть навантаження за допомогою релейного вимикача або блока розширення.

Що робити, якщо виникла проблема?

Підключене навантаження не вмикається:

- Перевірте джерело живлення.
- Вимкніть і знову увімкніть релейний вимикач.
- Перевірте навантаження.
- У випадку зовнішньої кнопки перевірте проводку.
- Повторно підключіть з'єднані пристрої Wiser.

Технічні дані

Номинальна напруга:	230 В змін., 50 Гц
Номинальна потужність:	 ...W
Режим очікування:	макс. 0,4 Вт
Роз'єми для підключення:	Гвинтові клеми на макс. 2 x 2,5 mm ² 0,5 Nm
Блок розширення:	Одна кнопка, необмежена кількість макс. 50 m
Захист запобіжником:	Автоматичний вимикач на 16 A
Номинальний струм:	10 A, cosφ = 0,6
Смуга частот:	2,4 ГГц
Потужність передачі:	2,5 мВт



Утилізуйте пристрій окремо від побутового сміття, в офіційному пункті приймання. Професійна переробка захистить людей і довкілля від потенційних негативних впливів.

Торгові марки

- Apple® і App Store® є торговими марками Apple Inc.
- Google Play™ Store і Android™ є торговими марками компанії Google Inc.

Інші бренди та зареєстровані торгові марки належать відповідним власникам.

Декларация відповідності ЕС

Цим компанія Schneider Electric Industries заявляє, що цей виріб відповідає базовим вимогам й іншим відповідним положенням ДИРЕКТИВИ З РАДІОБЛАДНАННЯ 2014/53/EU. Декларацию про відповідність можна завантажити за адресою schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Якщо ви маєте технічні питання, зверніться в центр обслуговування клієнтів у вашій країні.

schneider-electric.com/contact